


Ersatzteilliste: GT216 Libra



GT201 Akku



GT200245 Schalterrastierung



GT200248 Schiebeschalter



GT200249 Schalterkontakt




GT206819 Koffer und
TA013312 Aufkleber



GT200316 Klemmhebel

Ersatzteilliste: GT216 Libra




GT210802 Gehäuse oben



GT210820 Gehäuse unten mit Bolzen



TA004639 Flachkopfschraube
M3 x 6



GT200809 Abdichtschaum für
Schwinghebel




TA012134 Passscheibe



GT200874 Sicherungsscheibe


Ersatzteilliste: GT216 Libra

GT300305 Kalotte



GT200315 Schwinghebel

GT200890 Motor verpackt



GT200850 Schalterprint



TA013521 O-Ring Motor
32x3,6



TA013522 O-Ring Motor
30x2,65



TA012334 Druckfeder

Ersatzteilliste: GT216 Libra



TA012170 Netzkabel mit
Europaflachstecker



TA012168 Netzkabel
USA Kanada Japan



TA012169 Netzkabel mit GB
Stecker



GT604 Ölflasche



TA013517 Torxschraube M3x5,5



TA013499 Torxschraube M3x16

Ersatzteilliste: GT216 Libra



GT203 Ladestation



GT104415 Schwalbenschwanz