

**Liste des pièces détachées : XT434-SR/XT436-SR Durati**



**XT431**  
**BATTERIE**



**GT200245**  
**SUPPORT D'INTERRUPTEUR**



**GT200248**  
**INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE**



**GT200249**  
**CONTACTEUR DE DEMARRAGE**



**TA015444**  
**BOITE DE RANGEMENT**




**XT430415**  
**SUPPORT DE PEIGNES COMPLET SNAP-ON AVEC 2 VIS**

## Liste des pièces détachées : XT434-SR/XT436-SR Durati



**XT430802**  
**COQUE SUPÉRIEURE**



**XT430801**  
**COQUE INFÉRIEURE**



**TA004637**  
**RONDELLE**



**GT800215**  
**VIS PT WN 5452**  
**K30X12 AESCULAP**




**TA012140**  
**VIS TORX**



**TA003820**  
**CLIP DE MAINTIEN DIN799 5**


**Liste des pièces détachées : XT434-SR/XT436-SR Durati**

**GT300305 CALOTTE**



**XT430308**  
**LEVIER POUR CALOTTE**

**XT430890**  
**MOTEUR EMBALLÉ**



**GT200850**  
**CIRCUIT IMPRIMÉ COMPLET**



**XT433**  
**STATION DE CHARGE**  
**EU/UK/US/AUS**



**TA015445**  
**NOTICE D'UTILISATION**



**GT604**  
**HUILE POUR TONDEUSE**  
**AESCULAP 90ML**

## Liste des pièces détachées : XT434-SR/XT436-SR Durati



**TA015527**  
**VIS TORX M3 x 8 TX**