

# Akkuschermaschine Pro 3000i



Artikelinfo	
Bestellnummer	18562
Bezeichnung 1	Oster-Schermaschine PRO3000i
Bezeichnung 2	ohne Scherkopf
Versions Code	04-2014

---

Abbildung	Positionsnummer	Menge	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung
		1	ST	18568	Ersatzakku für 18562 Oster-Schermaschine PRO3000i
		1	ST	18575	Stecker EU für Netzteil 18573 Oster-Schermaschine PRO3000i