



ProTex

ref.no.	size
29819	7/S
29820	8/M
29821	9/L
29822	10/XL

- **DE** Kategorie III - Chemische und biologische Risiken -
FR Catégorie III - Risques chimiques et biologiques
EN Category III - Chemical and biological risks -
IT Categoria III - Rischi chimici e biologici -
NL Categoria III - Risicos químicos e biológicos -
ES Categoría III - Riesgos químicos e biológicos -
PT Categoria III - Riscos químicos e biológicos -
PT Categoria III - Riscos químicos e biológicos -
SV Kategori III - Kemiska och biologiska risker -
FI Luokkia III - Kemialliset ja biologiset vaarat
DA Kategori III - Kemiske og biologiske risici -
NO Kategori III - Kemiske og biologiske risikoer -
PL Kategorie III - Zagrozenia chemiczne i biologiczne -
HU III. kategória - Kémiai és biológiai kockázatok
SK Kategória III - Chemické a biologické riziká -
CS Kategorie III - Chemická a biologická rizika -
SL Kategorija III - Kemijska in biološka tveganja -
HR Kategorija III - Kemijske i biološke opasnosti -
RU Категория III - Химическое и биологическое опасности
UK Категорія III - Хімічне та біологічне небезпечення
RO Categoria III - Chimic și biologic risici
TR Kategori III - Kimyasal ve biyolojik riskler
IT Categoria III - Riscuri biologice și chimice

EN 388:2016 + A1:2018	EN ISO 374-5:2016	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A
		
1010 X		KLMPST

DE PE unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der benannten Stelle:
FR L'ETI est soumis à la procédure d'évaluation de conformité Module D, sous surveillance de l'organisme notifié :
EN PE is subject to the conformity assessment procedure Module D under surveillance of the notified body.
IT Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità Modulo D sotto la sorveglianza dell'organismo accreditato.
NL PE is onderhevig aan procedure voor conformiteitsbeoordeling Module D onder toezicht van de aangemelde instantie.
ES El ETI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado:
PT PE sujeito ao procedimento de avaliação de conformidade, módulo D, sob a supervisão do organismo notificado.
SV Personer skyddstjänst omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse, modul D under övervakning av det anmälda organet.
FI Henkilösuojaimien (PPE) kelpoisuuden yhdennäköisäsuojaintuotteen moduulin D mukaisesti ilmoitetun laitoksen valvonnassa.
DA Det personlige ueremiddel er omfattet af proceduren for overensstemmelsesvurdering modul D under overvågning af det bemandede organ.
NO PUV er ikke underlagt prosedyre for vurdering av samsvar modul D under overvåking av teknisk kontrollorgan.
PL Wyposażenie ochrony osobiste podlega procedurze oceny zgodności wy modulu D pod nadzorem jednostki notyfikacyjnej.
HU A PPE (personal protective equipment - egyéni védőeszköz) a D modul megjelölésű kiegészítő eljárásiának hatálya alá tartozik a bejelentett szervezet irányításával.
SK PPE podlieha postupu posudzovania zhody modulu D pod dohladom notifikovaneho organu.
CS Osobní ochranné prostředky podléhají postupu posuzování zhody modulu D pod dohledem notifikovaného orgánu.
SL Za osebna zaščitna sredstva velja postopek pregledanja skladnosti pod nadzorstvom priznane agencije.
HR Pre je predmet postupka procjene sukladnosti Module D pod nadzorom certifikacijskog tijela.
RU СУ3 процидире преемудрості оценокi соотвественно к модулю D под надзором официального органа.
RO EPP este supus procesului D la procedura de evaluare a conformității sub supravegherea organismului notificat:
TR PPE, onaylanmış kurumun gözetiminde atılacak uygunluk değerlendirme prosedürü D'ye tabidir.

SFS GMS UO, P.O. Box 30 (Särkimiesitie 3), 00211 HELSINKI, Finland (Notified Body No. 0598)
UK: **SIGS United Kingdom** Limited Rossmore Business Park Elexmere Port Cheshire CH65 3EN (Approved Body No. 0120)



DE Baumusterprüfung Modul B durch:
FR Examen de type Module B effectué par :
EN EU type examination Module B carried out by :
IT Esame del tipo Modulo B mediante :
ES Examen de tipo módulo B por :
PT Exame UE de tipo modularizado B por :
NL Typeonderzoek Module D door :
SV Typkontroll modul B genom :
FI Tyypittäytös moduulin B :
DA Typeprøvnng modulu B af :
NO Typingivning modulu B gjennom :
PL Badanie typu modulu B przez :
HU A típusvizsgálatot B modul végzeté:
SK Skúška konštrukčného vzoru Modulu B prostredníctvom :
CS Přeizkušování vzorů modulu B prostřednictvím :
SL Testiranje vzorca opravičeno modulu B pri :
RU Типовое испытание модуля B по :
RO Incercarile onarino modului B obrazau :
TR Examine de tip:
Modulu B de către :
TR Tapa numunesi testini Modulu B gerçekleştirilmiştir.

EU: **SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 Y2NP, Ireland** (Notified Body No. 2777).
UK: **SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom** (Approved Body No. 0321).

DE Baumusterprüfung Modul B durch:
FR Examen de type Module B effectué par :
EN EU type examination Module B carried out by :
IT Esame del tipo Modulo B mediante :
ES Examen de tipo módulo B por :
PT Exame UE de tipo modularizado B por :
NL Typeonderzoek Module D door :
SV Typkontroll modul B genom :
FI Tyypittäytös moduulin B :
DA Typeprøvnng modulu B af :
NO Typingivning modulu B gjennom :
PL Badanie typu modulu B przez :
HU A típusvizsgálatot B modul végzeté:
SK Skúška konštrukčného vzoru Modulu B prostredníctvom :
CS Přeizkušování vzorů modulu B prostřednictvím :
SL Testiranje vzorca opravičeno modulu B pri :
RU Типовое испытание модуля B по :
RO Incercarile onarino modului B obrazau :
TR Examine de tip:
Modulu B de către :
TR Tapa numunesi testini Modulu B gerçekleştirilmiştir.

Verbraucherinformation

Die hier aufgeführten Handschuhsyten entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020. Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020 abweichen.
Prüfverfahren mechanischer Test nach EN 388: 2016 + A1:2018
Abriebtestigkeit:
Schnitthaltigkeit (Coupe-Test):
Rissfestigkeit:
Punkthaltigkeit:
Schnitthaltigkeit (TDM):
Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist.

Ergebnisse chemischer Prüfungen:

Methanol (A):	Klasse 1	99 % Essigsäure (N):	Klasse 1
40 % Natriumhydroxid (K):	Klasse 3	30 % Wasserstoffperoxid (P):	Klasse 4
96 % Schwefelsäure (L):	Klasse 2	40 % Fluorwasser (S):	Klasse 5
65 % Salpetersäure (M):	Klasse 4	37 % Formaldehyd (T):	Klasse 6

Klasse	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Beständigkei gegen Degradation durch Chemikalien:

Methanol (A):	22,3 %	99 % Essigsäure (N):	27,7 %
40 % Natriumhydroxid (K):	-26,8 %	30 % Hydrogenperoxid (P):	-16,9 %
96 % Schwefelsäure (L):	49,8 %	40 % Fluorwasser (S):	X
65 % Salpetersäure (M):	24,7 %	37 % Formaldehyd (T):	-16,5 %

EN 374-5:2016: Schutz vor Bakterien und Pilzen:
Besteht;
Schutz vor Viren:
Nicht getestet;

Warnung/Risikoüberleitung: a) Handschuhe zum Schutz bei mechanischen Tätigkeiten mit oberflächlicher Wirkung, vor Substanzen und Mischungen, die gesundheitgefährdend sind, und vor schädlichen, biologischen Stoffen. Wichtig: Die Handschuhe werden nur zur Verwendung in Situationen empfohlen, bei denen lediglich ein geringer Schutz vor chemischen Risiken festgestellt wird. b) Bei der Auswahl der Ausrüstung sollte der Nutzer eine Risikoanalyse unter Berücksichtigung der beabsichtigten Nutzung durchführen und die Eignung sollte auf den Prüfstandards des Produkts und den ermittelten Schutzklassen basieren. c) Die bereitgestellten Informationen geben nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz an, da andere Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Degradation die Leistung ebenfalls beeinflussen können und der Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien berücksichtigt werden muss. d) Die Informationen zum Schutz beziehen sich auf die beanspruchte Oberfläche, d. h. die „Innenfläche“ des Handschuhs, der geprüft wurde. e) Vor Gebrauch der Handschuhe auf einwandfreien Zustand achten (keine Löcher, Risse, poröse Stellen). f) Der Handschuh enthält Naturkautschuk, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhand (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stulpe ebenfalls für den Gebrauch) beurteilt und gilt lediglich für die geprüfte Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen der tatsächlichen Nutzung abweichen können. h) Die Beständigkeit von der Typprüfung abhängigen Kriterien, h) Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrektem Verhalten kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein. j) Die maximale Tragedauer hängt von der durchgeführten Tätigkeit und der Person ab. j) Stufen der Degradation gemäß EN ISO 374-2019 geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach der Einwirkung einer Prüflösung an. k) Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und gilt nur für die jeweils geprüfte Probe.

Der Handschuh enthält Naturkautschuk, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhand (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stulpe ebenfalls für den Gebrauch) beurteilt und gilt lediglich für die geprüfte Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen der tatsächlichen Nutzung abweichen können. h) Die Beständigkeit von der Typprüfung abhängigen Kriterien, h) Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrektem Verhalten kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein. j) Die maximale Tragedauer hängt von der durchgeführten Tätigkeit und der Person ab. j) Stufen der Degradation gemäß EN ISO 374-2019 geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach der Einwirkung einer Prüflösung an. k) Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und gilt nur für die jeweils geprüfte Probe.
Der Handschuh enthält Naturkautschuk, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhand (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stulpe ebenfalls für den Gebrauch) beurteilt und gilt lediglich für die geprüfte Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen der tatsächlichen Nutzung abweichen können. h) Die Beständigkeit von der Typprüfung abhängigen Kriterien, h) Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrektem Verhalten kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein. j) Die maximale Tragedauer hängt von der durchgeführten Tätigkeit und der Person ab. j) Stufen der Degradation gemäß EN ISO 374-2019 geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach der Einwirkung einer Prüflösung an. k) Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und gilt nur für die jeweils geprüfte Probe.
Der Handschuh enthält Naturkautschuk, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhand (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stulpe ebenfalls für den Gebrauch) beurteilt und gilt lediglich für die geprüfte Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen der tatsächlichen Nutzung abweichen können. h) Die Beständigkeit von der Typprüfung abhängigen Kriterien, h) Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrektem Verhalten kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein. j) Die maximale Tragedauer hängt von der durchgeführten Tätigkeit und der Person ab. j) Stufen der Degradation gemäß EN ISO 374-2019 geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach der Einwirkung einer Prüflösung an. k) Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und gilt nur für die jeweils geprüfte Probe.
Der Handschuh enthält Naturkautschuk, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhand (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stulpe ebenfalls für den Gebrauch) beurteilt und gilt lediglich für die geprüfte Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen der tatsächlichen Nutzung abweichen können. h) Die Beständigkeit von der Typprüfung abhängigen Kriterien, h) Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrektem Verhalten kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein. j) Die maximale Tragedauer hängt von der durchgeführten Tätigkeit und der Person ab. j) Stufen der Degradation gemäß EN ISO 374-2019 geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach der Einwirkung einer Prüflösung an. k) Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und gilt nur für die jeweils geprüfte Probe.

Gebruchsanweisung: Mit warmen Wasser abwaschen. Einen Handschuh im Fall einer Kontamination durch einen Kontaminant sofort ablegen. **Aufbewahrung:** Vor direktem Sonnenlicht schützen. Die Haltbarkeit der Handschuhe hängt hauptsächlich von den Aufbewahrungsbedingungen ab. Handschuhe sollten in ihrer Verpackung, vor direktem Sonnenlicht geschützt und bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt werden. Bei einer Aufbewahrung unter diesen Bedingungen liegt die voraussichtliche Haltbarkeit bei drei Jahren.

Informations utilisateur

Les types de gants mentionnés ici satisfont aux exigences du règlement (UE) 2016/425, tel qu'introduit dans la législation de l'RU et amendé, et des normes EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020. Étant donné que les gants sont adaptés pour répondre à des besoins particuliers, leur longueur peut ne pas être conforme aux exigences de EN ISO 21420:2020.
Résultats des essais mécaniques selon EN388:2016 + A1:2018
Résistance à l'abrasion:
Résistance à la coupe (coupe-test):
Résistance au déchirement:
Résistance à la perforation:
Résistance à la coupeure (TDM):
La lettre X, utilisée à la place d'un nombre, indique que le gant n'est pas adapté à l'utilisation couverte par le test correspondant.
Résultats des tests chimiques :

Méthanol (A) :	Niveau 1	99 % d'acide acétique (N) :	Niveau 1
40 % d'hydroxyde de sodium (K) :	Niveau 6	30 % de peroxyde d'hydrogène (P) :	Niveau 4
96 % d'acide sulfurique (L) :	Niveau 2	40 % d'acide fluorhydrique (S) :	Niveau 5
65 % d'acide nitrique (M) :	Niveau 4	37 % de formaldéhyde (T) :	Niveau 6

Nevau	1	2	3	4	5	6
Temps de protection (minutes)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Résistant à la dégradation chimique:

Méthanol (A) :	22,3 %	99 % d'acide acétique (N) :	27,7 %
40 % d'hydroxyde de sodium (K) :	-26,8 %	30 % de peroxyde d'hydrogène (P) :	-16,9 %
96 % d'acide sulfurique (L) :	49,8 %	40 % d'acide fluorhydrique (S) :	X
65 % d'acide nitrique (M) :	24,7 %	37 % de formaldéhyde (T) :	-16,5 %

EN 374-5:2016 : Protection contre les bactéries et les champignons : test passé avec succès ;
Protection contre les virus : non testé
Dextérité : niveau 5

Avertissement/évaluation des risques : a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les risques de lésions cutanées et les mélanges d'utilisation pas pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important : Nous recommandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où seule une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adéquats en fonction des normes d'essai prévues et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait que d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures d) Les informations au sujet de la protection concernent la surface utilisée, c'est-à-dire « la paume » du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Veillez à éviter impecable des gants avant toute utilisation (absence de trous, de fissures, de traces de porosité). Si le gant est endommagé, n'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le gant mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés au niveau de la température, de l'abrasion et de la dégradation h) Lors de leur utilisation, il est possible que les gants de protection soient moins résistants à des produits chimiques dangereux qu'à des changements au niveau des propriétés physiques. Les mouvements, accrochages, frottements, dégradations, etc. causés par la mise en contact avec un produit chimique peuvent réduire le temps d'utilisation conseillé de manière significative. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. La durée maximale d'utilisation de ces gants dépend de l'activité exercée et de la personne. j) EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation montrent les changements au niveau de la résistance des gants à la perforation après qu'ils ont été exposés à un certain produit chimique dangereux. k) La résistance à la pénétration a été testée en laboratoire et n'est valable que pour les produits qui ont été testés. l) Ce produit contient du latex et des composés chimiques qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. m) Les gants conçus pour la perforation causée par des objets pointus, tels que des aiguilles pour injection. n) Ne pas porter les gants s'ils risquent d'être happés par des pièces de machine en mouvement. o) Retirer immédiatement les gants s'ils sont souillés par déversement d'un produit concentré.

Mise en place : Introduire la main avec précaution dans le gant en veillant à ne pas l'endommager.
Retrait : Saisir l'extérieur du gant au niveau du poignet : Retirer le gant dans le sens opposé de la main, le tenir dans l'autre main gantée : Glisser un doigt de la main dégantée sous le poignet du gant restant en veillant bien à ne pas toucher la surface souillée du gant : Retirer le gant restant et nettoyer les gants réutilisables avant de les utiliser à nouveau.
Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. Les gants conviennent à une utilisation dans l'agriculture, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, le secteur pharmaceutique ainsi que dans les maintenances des installations.

Instructions d'utilisation : Nettoyer avec de l'eau chaude. Retirer immédiatement les gants s'ils sont souillés par déversement d'un produit concentré.
Stockage : Stocker à l'abri des rayons directs du soleil. Les procédures de stockage sont le facteur principal de la durée de l'établissement de la durée de conservation du gant. Les gants doivent être stockés dans leur emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C. Si le produit est stocké dans ces conditions, sa durée de conservation devrait atteindre trois ans.

EN 388:2016 + A1:2018	EN ISO 374-5:2016	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A
		
1010 X		KLMPST

DE PE unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der benannten Stelle:
FR L'ETI est soumis à la procédure d'évaluation de conformité Module D, sous surveillance de l'organisme notifié :
EN PE is subject to the conformity assessment procedure Module D under surveillance of the notified body.
IT Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità Modulo D sotto la sorveglianza dell'organismo accreditato.
NL PE is onderhevig aan procedure voor conformiteitsbeoordeling Module D onder toezicht van de aangemelde instantie.
ES El ETI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado:
PT PE sujeito ao procedimento de avaliação de conformidade, módulo D, sob a supervisão do organismo notificado.
SV Personer skyddstjänst omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse, modul D under övervakning av det anmälda organet.
FI Henkilösuojaimien (PPE) kelpoisuuden yhdennäköisäsuojaintuotteen moduulin D mukaisesti ilmoitetun laitoksen valvonnassa.
DA Det personlige ueremiddel er omfattet af proceduren for overensstemmelsesvurdering modul D under overvågning af det bemandede organ.
NO PUV er ikke underlagt prosedyre for vurdering av samsvar modul D under overvåking av teknisk kontrollorgan.
PL Wyposażenie ochrony osobiste podlega procedurze oceny zgodności wy modulu D pod nadzorem jednostki notyfikacyjnej.
HU A PPE (personal protective equipment - egyéni védőeszköz) a D modul megjelölésű kiegészítő eljárásiának hatálya alá tartozik a bejelentett szervezet irányításával.
SK PPE podlieha postupu posudzovania zhody modulu D pod dohladom notifikovaneho organu.
CS Osobní ochranné prostředky podléhají postupu posuzování zhody modulu D pod dohledem notifikovaného orgánu.
SL Za osebna zaščitna sredstva velja postopek pregledanja skladnosti pod nadzorstvom priznane agencije.
HR Pre je predmet postupka procjene sukladnosti Module D pod nadzorom certifikacijskog tijela.
RU СУ3 процидире преемудрості оценокi соотвественно к модулю D под надзором официального органа.
RO EPP este supus procesului D la procedura de evaluare a conformității sub supravegherea organismului notificat:
TR PPE, onaylanmış kurumun gözetiminde atılacak uygunluk değerlendirme prosedürü D'ye tabidir.

Instruções for use

The glove types named here meet with the requirements of regulation (UE) 2016/425 as brought into UK law and amended. EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may depart from the requirements of EN ISO 21420:2020.
Results mechanical tests according EN388:2016 + A1:2018
Abrasion resistance:
Blade resistance (Coupe-Test):
Tear resistance:
Puncture resistance:
Blade cut resistance (TDM):
The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test.
Results chemical tests:

Methanol (A) :	Level 1	99% Acetic Acid (N) :	Level 1
40% Sodium Hydroxide (K) :	Level 6	30% Hydrogen Peroxide (P) :	Level 4
96% Sulphuric Acid (L) :	Level 2	40% Hydrofluoric Acid (S) :	Level 5
65% Nitric Acid (M) :	Level 4	37% Formaldehyde (T) :	Level 6

Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Resistant to degradation against chemicals:

Methanol (A) :	22,3 %	99% Acetic Acid (N) :	27,7 %
40% Sodium Hydroxide (K) :	-26,8 %	30% Hydrogen Peroxide (P) :	-16,9 %
96% Sulphuric Acid (L) :	49,8 %	40% Hydrofluoric Acid (S) :	X
65% Nitric Acid (M) :	24,7 %	37% Formaldehyde (T) :	-16,5 %

EN 374-5:2016: Protection against bacteria and fungi:
Pass;

Warning / risk assessment: a) Gloves to protect against mechanical action whose effects are superficial, substances and mixtures which are hazardous to health, and harmful biological agents. Important: The gloves are recommended for use in situations where only low chemical protection is identified as needed. b) While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. c) Information provide does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance, such as temperature, abrasion, and degradation, and the differentiation between mixtures and pure chemicals. d) Information regarding protection refers to the working surface, i.e. the 'palm' of the glove, which has been submitted to testing. e) Ensure gloves are in good condition (no holes, tears, porous spots) before use. If any damage to the glove is found, do not use. f) The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuffs is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. g) It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test dependence on temperature, abrasion and degradation. h) When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. i) The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. j) EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. k) The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. l) This product contains Latex and compounding chemicals which may cause allergic reaction in some individuals. m) The gloves offer protection against perforation by sharp objects, e.g. injection needles. n) Do not use when to worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. o) Remove the glove immediately if contaminated by a concentrate spill
Donning: Insert the hand into the glove carefully without damaging the glove.
Doffing: - Grasp the outside of the glove from the wrist area - Feel the glove away from the hand, hold it in the opposite hand - Slide an ungloved finger under the wrist of the remaining glove, being careful not to touch the contaminated surface of the glove
- Peel the remaining glove out and clean the re-usable gloves before use again.
Additional information will be supplied upon request. The gloves can be used in agriculture, chemical industry, food industry, pharmaceuticals and facility maintenance.
Instructions for Use: Wipe clean with warm water. Remove the glove immediately if contaminated by a concentrate spill.
Storage: Store away from direct sunlight. Storage procedures are the main factor in determining glove shelf life. Gloves should be kept in their packaging store away from direct sunlight and stored at temperatures between 5 °C - 35 °C. Storage under these conditions should provide shelf life of three years.

Methanol (A) :	22,3 %	99% Acetic Acid (N) :	27,7 %
40% Sodium Hydroxide (K) :	-26,8 %	30% Hydrogen Peroxide (P) :	-16,9 %
96% Sulphuric Acid (L) :	49,8 %	40% Hydrofluoric Acid (S) :	X
65% Nitric Acid (M) :	24,7 %	37% Formaldehyde (T) :	-16,5 %

IT Istruzioni per l'uso

I tipi di guanti qui menzionati soddisfano i requisiti del regolamento UE 2016/425 come dichiarato e modificato dalla legge britannica, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 e EN ISO 21420:2020. Dato che i guanti sono adattati per applicazioni specifiche, le lunghezze possono scostarsi dai requisiti della norma EN ISO 21420:2020.

Risultati dei test meccanici a norma EN388:2016 + A1:2018:

Resistenza all'abrasione:	1 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio da lama (Coup Test):	0 (min 0 / max 5)
Resistenza alla lacerazione:	0 (min 0 / max 4)
Resistenza alla perforazione:	0 (min 0 / max 4)

☞ Brugsanvisning

De nævnte håndkøjtper opfylder kravene i forordning 2016/425 (EU) som er godkendt i britisk lov og ændret, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. Da handskerne er tilpasset specielle former, kan handskerne længde variere fra kravene i EN ISO 21420:2020.

Resultater fra mekaniske test iht. EN388:2016 + A1:2018:

Slydstyrke: Skærelæsteh (Coupe-test): 1 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 5) Rivstyrke: 1 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Puncturegennemstand: 0 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Skærelæstetid (DM): 0 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Boostvægt X, I stedet for et tal, betyder, at handsken ikke er beregnet til den anvendelse, der er omfattet af den pågældende test.
Resultater af kemiske test:

Methanol (A): Niveau 1 99 % Eddikesyre (N): Niveau 1 40 % Natriumhydroxid (K): Niveau 6 30 % Hydrogenperoxid (P): Niveau 4 96 % Svovelsyre (L): Niveau 4 40 % Fluoridbrinte (S): Niveau 4 65 % Salpetersyre (M): Niveau 4 37 % Formaldehyd (T): Niveau 6

Niveau	1	2	3	4	5	6
Gjennemtrængningstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Modstandsenve over nedbrænding gennem kemikalier:

Methanol (A): 22,3 % 99 % Eddikesyre (N): 27,7 % 40 % Natriumhydroxid (K): -26,8 % 30 % Hydrogenperoxid (P): -16,9 % 96 % Svovelsyre (L): 49,8 % 40 % Fluoridbrinte (S): - X 65 % Salpetersyre (M): 24,7 % 37 % Formaldehyd (T): -16,5 %

EN 374-5:2016: Beskyttelse mod bakterier og svampe: Godkendt;

Beskyttelse mod virus: Ikke testet; Fingerværdighed: Niveau 5

Advarselsrisikovurdering: a) Handsker, der skal beskytte mod mekaniske påvirkninger, der har overfladisk effekt, støv og blandinger, der er farlige for sundheden, og specielle biologiske agenser. Vigtigt: Handskerne anbefales til brug i situationer, hvor der kun er behov for handsker med lav kemisk bestandighed.

b) Ved val af udstyr skal brugeren foretage en risikovurdering baseret på den tilsigtede anvendelse og afgøre egnetheden på baggrund af promingsstandarderne for produktet og det oprådede beskyttelsesniveau. c) De anvinte informationer afspjeler ikke den faktiske beskyttelsesvareghed på arbejdspladsen på grund af andre indflydelsesfaktorer som fx temperatur, siltage og nedbrydning og differentiering mellem blandinger og rene kemiske stoffer. d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverfladen, dvs. handskens indflade, som er blevet testet. e) Sørg for at handskerne er i upåklagelig tilstand inden brug (ingen huller, revner, porøsitet stødte). Undgå at bruge handskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratoriebetiingstere og får prøvet taget udelukkende fra håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor handsken er 400 mm eller derover - hvor manchetten også er blevet testet) og relateret kun til det kemikale, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det anvendte kemikale anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om handskerne er egnet til det tiltenkte formål, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellige fra typeprovingerne afhængigt af temperatur, silt og nedbrydning.

h) Ved anvendelse kan beskyttelsehandsker yde mindre beskyttelse over for de farlige kemikale på grund af ændringer i de kemiske egenskaber. Bevægelser, turninging, gnidning, nedbrydning forårsaget af kontakt med kemikalier osv. kan reducere den kemiske anvendelseslids betydeligt. Ved korrosive kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor ved val af kemikalier og handsker. i) Den maksimale anvendelseslids afhænger af den aktivitet, personen udfører. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrændingsniveau angiver andrungen i handskernes perforeringsresistens efter eksponering for testkemikaler. k) Gennemtrængningshedsresistensen er blevet vurderet under laboratoriebetiingstere og vedrører kun det kemikale, der er blevet testet. l) Produktet indeholder allergener og kemiske forureningsmidler, der kan forårsage allergiske reaktioner. m) Handsken beskytter ikke mod perforering med skarpe genstande, f.eks. injektionsnåle. n) Handskerne må ikke bæres hvor der er fare for sammentrængning med bevægelige maskindele. o) Tag handsken straks af, hvis den er forurenet med koncentreret silt.

Tag handsken af: • Tag fat i handskens yderside omkring området omkring håndledet. • Tag handsken forlængst af hånden, hold den i den modsatte hånd. • Kom en negen finger under den restende håndled og væk fra håndledet, og væk fra i den forbindelse forsigtig, så du ikke berører handskens forurenede overflade • Tag den resterende håndse af, og rengør genanvendelige handsker, før du bruger dem igen. • Yderligere oplysninger kan fås, hvis der anmodes om dem. Handskerne er velegnede til brug inden for landbrug, teknisk industri, fødevarerindustri, farmaceutisk industri samt ved vedligeholdelse af anlæg.

Brugsanvisning (DM): Produktet indeholder allergener og kemiske forureningsmidler, der kan forårsage allergiske reaktioner. m) Handsken beskytter ikke mod perforering med skarpe genstande, f.eks. injektionsnåle. n) Handskerne må ikke bæres hvor der er fare for sammentrængning med bevægelige maskindele. o) Tag handsken straks af, hvis den er forurenet med koncentreret silt.

Yderligere oplysninger kan fås, hvis der anmodes om dem. Handskerne er velegnede til brug inden for landbrug, teknisk industri, fødevarerindustri, farmaceutisk industri samt ved vedligeholdelse af anlæg.

Brugsanvisning (DM): Produktet indeholder allergener og kemiske forureningsmidler, der kan forårsage allergiske reaktioner. m) Handsken beskytter ikke mod perforering med skarpe genstande, f.eks. injektionsnåle. n) Handskerne må ikke bæres hvor der er fare for sammentrængning med bevægelige maskindele. o) Tag handsken straks af, hvis den er forurenet med disse bittesiger hver en holdbarhed på tre år.

☞ Brugsanvisning

Handskene omfält her opfylder kravene i EU-forordning 2016/425, harmoniseret og ændret iht. britisk lov, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Ettersom handskerne er tilpasset specielformål, kan lengden afsvare fra kravene i EN ISO 21420:2020.

Resultater fra mekaniske test i henhold til EN388:2016 + A1:2018:

Slydstyrke: Skjærestandstid (Coupe-Test): 0 (min 0 / max 5) 0 (min 0 / max 4) Rivestyrke: 1 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Stikstyrke: 0 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Skjærestandstid (DM): 0 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Boost vægt x I stedet for et tal betyr det at handsken ikke er beregnet for bruk dekket av den aktuelle testen.

Resultater fra kjemiske tester:

Methanol (A): Nivå 1 99 % Eddikesyre (N): Nivå 1 40 % Natriumhydroksid (K): Nivå 6 30 % Hydrogenperoksid (P): Nivå 4 96 % Svovelsyre (L): Nivå 4 40 % Fluorsyre (S): Nivå 5 65 % Salpetersyre (M): Nivå 6 37 % Formaldehyd (T): Nivå 6

Nivå	1	2	3	4	5	6
Gjennomtrængningstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Motstand mot kjemisk nedbrytning

Methanol (A): 22,3 % 99 % Eddikesyre (N): 27,7 % 40 % Natriumhydroksid (K): -26,8 % 30 % Hydrogenperoksid (P): -16,9 % 96 % Svovelsyre (L): 49,8 % 40 % Fluorsyre (S): - X 65 % Salpetersyre (M): 24,7 % 37 % Formaldehyd (T): -16,5 %

EN 374-5: 2016: Beskyttelse mot bakterier og sopp: Bestått;

Beskyttelse mot virus: Ikke testet; smidighet: Nivå 5

Advarselsrisikovurdering: a) Handsker som beskytter mot mekanisk overflatepåvirkning, stoffer og blandinger som er helseskadelige og skadelige biologiske stoffer. Viktig: Handskene anbefales kun bruk i situasjoner hvor det anses at det kun er behov for lav kjemisk beskyttelse. b) Ved val av utstyr bør brukeren utføre en risikoa-vurde basert på tiltenkt bruk, og vurdere utstyrets egnethet basert på produktets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelses faktiske varighet på en arbeidsplads, fordi betingelser som nedbrytning, siltage og nedbrytning, samt forsøtjen mellom blandinger og rene kjemikalier, kan påvirke ytelsen d) Opplysningene om beskyttelse referer til arbeidsløst, dvs. "håndflaten" i handsken, og er den delen som er testet. e) Før bruk av handskene kontroller for liggende tilstand (ingen hull, sprekker, porøse steder). Ikke bruk handsker som er skadet. f) Den kjemiske motstanden er vurdert i laboratorieforhold og gjelder kun for de kjemikalier som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalier er brutt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om handskene egner seg til den tiltenkte bruken, fordi forurenhede på arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, siltage og nedbrytning h) Ved bruk kan beskyttelsehanskene gi lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevægelser, avstingning og gnidning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere kjemiske brukstiden betydelig. Når det gjelder ettskadede kjemikalier, kan nedbrytning være den aller viktigste faktoren ved val av kjemikalierbestandige handsker i) Maksimal brukstid angiver av aktiviteten som utføres og av den enkelte person. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrændingsniveau angiver endringen i handskenes punkteringsmodstand etter eksponering for testkemikalier. k) Gennemtrængningstiden er blevet vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun for de kjemikalier som er testet. l) Dette produktet indeholder lætets og sammensatte kjemikalier som kan fremkalle en allergisk reaktion hos enkelte personer. m) Handsken gir ingen beskyttelse mot gjennomsnitking med skarpe genstander, f.eks. sprøytespisser. n) Handskene må ikke brukes når der er risiko for å bli dratt inn i maskindelen som er i bevægelse. o) Ta fra handsken omgående hvis den er forurenset av silt koncentrat.

Ta av handsken: • Ta fat i håndskens yderside omkring området omkring håndledet. • Ta handsken forlængst af hånden, hold den i den modsatte hånd. • Kom en negen finger under den resterende håndled og væk fra håndledet, og væk fra i den forbindelse forsigtig, så du ikke berører handskens forurenede overflade • Tag den resterende håndse af, og rengør genanvendelige handsker, før du bruger dem igen. • Yderligere information på forespørsel. Handsker er egnet for bruk innen landbruk, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri samt ved vedligeholdelse av anlegg.

Brugsanvisning: Tøkes av med varmt vann. Fjern handsken omgående hvis den er forurenset av silt konsentrat. **Lagring:** Oppbevares på et sted beskyttet mot direkte sollys. Oppbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for handskens levetid. Handsker skal oppbevares i emballasjen beskyttet mot direkte sollys og lagres ved temperaturer på mellom 5 °C og 35 °C. Høsting under disse forholdene gir en produkholdbarhet på tre år.

☞ Instruksje uytzkowania

Wymienne tutaj typy rękawic spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 wyprodukowanego do prawa Unii Europejskiej i późniejszych zmianach do niego, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 i EN ISO 21420:2020. Rękawice są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420:2020.

Wyniki testów mechanicznych według EN 388:2016 + A1:2018:

Wytrzymałość na ścieranie: Odporność na rozdzieranie ostrzem (Coupe test): 0 (min 0 / max 5) 0 (min 0 / max 4) Odporność na przecięcie: 1 (min 0 / max 4) 0 (min 0 / max 4) Odporność na przecięcie ostrzem (TDM): X (min 0 / max 4) Znak „X” zamiast cyfry oznacza, że rękawice nie są przeznaczone do użytku określonego w odpowiednim testie.

Wyniki testów chemicznych:

Methanol (A): Poziom 1 Kwas octowy 99% (N): Poziom 1 40% wodotlenek sodu 40% (K): Poziom 6 30% Naftlenek wodoru 30% (P): Poziom 4 96% siarkowy 96% (L): Poziom 4 Kwas fluorowodorowy 40% (S): Poziom 5 65% kwas azotowy 65% (M): Poziom 4 37% formaldehyd 37% (T): Poziom 6

Poziom	1	2	3	4	5	6
Czas wytrzymałości (w min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 — Odporność na degradację w wyniku działania chemikaliów:

Methanol (A): 22,3 % 99 % kwas octowy (N): 27,7 % 40 % wodotlenek sodu 40 % (K): -26,8 % Naftlenek wodoru 30 % (P): -16,9 % 96 % siarkowy 96 % (L): 49,8 % 40 % fluorowodorowy 40 % (S): - X 65 % kwas azotowy 65 % (M): 24,7 % 37 % formaldehyd 37 % (T): -16,5 %

EN 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami i grzybami: spełnia;

Ostrzeżenie/ocena ryzyka: a) Rękawiczki chroniące przed powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz substancjami i rękawicami składowymi nie należy używać do takich składowych czynników biologicznych. Ważne: Rękawiczki chroniące nie należy używać wyłącznie w tych sytuacjach, w których jako niezbędna określono niską ochronę przed chemikaliami. b) Wybiegając wyroszenie, użytkownik powinien przeprowadzić dokładną rękawic w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odporność na podstawie standardów testowych produkcyjnych i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podanie informacji nie odzwierciedla faktycznego czasu trwania ochrony rękawic w czasie pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także rozdzielenie na mieszaniny i „dłoni” substancje chemiczne d) Informacje dotyczące ochrony odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego zastosowania w miejscu pracy ze względu na inny wpływ wywołany na rękawicę, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja. h) Informacje dotyczące odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „czyste” rękawiczki, poddanej testowi. e) Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że są one w dobrym stanie (brak dziur, pęknięć, poronowych obszarów). W przypadku niezaleźanego uszkodzenia należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetworzonej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie prób wykonanych tylko do „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość reakcji wynosi co najmniej 400 mm – wtedy będą to także mankiety. Taką odmianę może być różnic, jeśli substancja chemiczna używa w mieszaninie. g)

